



**Защита
от перегрева**



**Встроенная
подсветка**



Объём 2л

Электрический чайник

Модель: FK-002

Мощность: 1500 Вт

Материал: PP пластик и стекло

Объём: 2.0 л

Цвет: черный

CE RoHS  
Сделано в Китае

FELFRI

FK-002

МОЩНОСТЬ
1500Вт



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ

1. Внешний вид: элегантный цвет, стильный, экономит пространство.
2. Удобство: вращение на 360° (серия), монолитный дизайн, встроенная фильтр-сетка для воды, удобный в использовании.
3. Безопасность: три вида системы безопасности электрического продукта.
 - a. Автоматическое отключение питания после закипания воды.
 - b. Отключения питания для защиты от нагрева без воды.
 - c. Автоматическое отключение питания для предотвращения перегрева.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ

1. Убедитесь, что номинальное напряжение достигает номинального напряжения для выдерживания нормальной нагрузки.
2. Розетка должна иметь заземление.
3. Прибор имеет защиту от нагрева без воды, но для продления срока службы избегайте этого.
4. Не позволяйте детям прикасаться к чайнику и тянуть за шнур питания во избежание поражения электрическим током.
5. Не ставьте рядом с источником огня, легковоспламеняющимися предметами и духовкой.
6. При первом использовании после закипания вылейте воду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Поставьте чайник на ровную поверхность.
2. Снимите чайник с базы, налейте воду не ниже минимального уровня и не выше максимального.
3. Поставьте чайник на базу и подключите в розетку.
4. Нажмите на выключатель, после загорания индикатора чайник начинает кипятить воду.
5. После закипания воды питание автоматически отключится, индикатор погаснет.
6. Вы можете отключить питание в любое время.
7. Для повторного включения чайника после автоматического отключения питания необходимо подождать 15-20 секунд, чтобы блок датчика температуры перезагрузился.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед очисткой выньте вилку из розетки, снимите чайник с базы, удалите фильтр, используйте моющее средство для очистки. Не используйте металлическую губку.
2. Избегайте погружения в воду для предотвращения коррозии термостата и вилки.
3. Качество воды имеет значение, из-за жесткой воды происходит накопление оксида кальция. Проводите регулярную очистку от накипи.

КАК УДАЛИТЬ НАКИПЬ

1. Заполните чайник наполовину водой и добавьте 30 миллилитров уксуса, перемешивайте в течение 30 секунд. Можно повторить через день (например необходимо повторить этот процесс в случае сильной накипи).

2. Не используйте металлические или твердые предметы для очистки. В противном случае это приведет к появлению царапин.

3. Не размещайте и не подвергайте воздействию солнечных лучей и огня.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если долгое время вы не пользуетесь чайником, обратите внимание на следующее.

1. Может повредиться шнур питания (должен быть заменен техническим специалистом).

2. Может ослабиться штекер.

3. Может не включаться питание.

4. Плата чайника может прийти в негодность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1500 Вт

Материал: PP пластик и стекло

Объем: 2,0 л

Сечение кабеля: 3x0,75x75 мм

Длина кабеля: 75 см (вкл. вилку)

Цвет: черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Чайник

2. Заварник для чая

3. Инструкция

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Не допускайте проливания жидкости на разъем.

2. Возможно получение травм при неправильном

использовании.

3. Поверхность нагревательного элемента после использования подвержена остаточному нагреву.

УТИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ



Сотрудничайте с организацией по охране окружающей среды! Запомните и следуйте местным регламентам: сдайте в центр утилизации электрооборудования для надлежащей переработки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Храните в сухом, недоступном для детей месте.

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Месяц и год изготовления: Информация о месяце и годе изготовления указана на упаковке.

Обязательная маркировка: Устройство имеет маркировку ЕАС, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Если устройство не работает, повреждено или содержит неполный комплект. С нами можно связаться любым удобным способом, и мы обязательно ответим! **С уважением, команда Felfri!**

 +7 (916) 572 30 93

 uqas.official@gmail.com

 @uqas_support

 FELRI.RU

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);

- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и иными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

Гарантия 1 год. Срок эксплуатации 3 года.

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими из-за:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением.
- правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений самостоятельно или третьими лицами: отклонения параметров электрических сетей