

5

Насадок



Компактный



Для дома
и машины



HEPA
фильтр



USB
зарядка



Док
станция

FELFRI

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС



Модель: 2002

Номинальное напряжение: 7.4 В

Номинальная мощность: 120 Вт

Размеры изделия: 180*158*66 мм

Вес изделия: 330 г


Емкость пылесборника: 0.1 Л

Сделано в Китае




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



1	HEPA фильтр	5	Воздуховыпускное отверстие
2	Пылесборник	6	Рукоятка
3	Светодиод	7	Зарядный порт
4	Переключатель питания		

Комплектация




Комплект многофункциональных всасывающих насадок	Половая щетка	Комплект многофункциональных воздушных насадок	Зарядная док-станция
--	---------------	--	----------------------

*Данное руководство является общим, а наличие конкретных аксессуаров зависит от приобретаемой комплектации.

Инструкция по применению




1. Подключите зарядный кабель или зарядную док-станцию для полной зарядки аккумулятора *Состояние индикатора: Красный: зарядка Зеленый или синий: зарядка завершена	2. Подключите соответствующие аксессуары в зависимости от использования (установка и использование аксессуаров).	3. Нажмите на выключатель питания, чтобы запустить пылесос.
--	--	---



*Для зарядки рекомендуется использовать адаптер 5В 2А / автомобильное зарядное устройство, причем адаптер питания не идет в комплекте.



Установка и использование аксессуаров

1. Всасывающая насадка: подходит для уборки пыли в различных щелях, таких как двери, сиденья, углы шкафов, ящиков и пепельницы.	2. Щетка: сочетает в себе двойную функцию всасывания и вытирания, подходит для очистки пыли на поверхностях различных подушек сидений, замшевых деталей, стелек для обуви, клавиатур и воздуховыпускных отверстий кондиционеров.	3. Половая щетка: подходит для уборки пыли с полов, багажников, матрасов, диванов и всех видов плоских поверхностей.	4. Продувка воздухом: подходит для надувания небольшого оборудования, такого как спасательные круги и воздушные шары, также может очищать мелкую пыль в различных зазорах, таких как окна и клавиатуры, можно продуть, протирая щеткой.
---	--	--	---



Разборка и очистка

1. Извлеките пылесборник из корпуса, повернув его против часовой стрелки	2. Извлеките фильтр «Нера» из пылесборника и высыпьте отходы в мусорку.
3. При необходимости пылесборник можно очистить слегка влажной тряпкой или одноразовым бумажным полотенцем, а фильтр промыть водой, после чего тщательно высушить перед повторным использованием.	4. Чтобы установить на место пылесборник, поместите в него НЕРА фильтр и затяните его, повернув в направлении, противоположном шагу 1.



Параметры изделия

Наименование изделия	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Размеры изделия	Вес изделия	Емкость пылесборника
Беспроводной пылесос	7.4 В	120 Вт	~180*158*66мм	~330 г	~0.1 Л

Как чистить фильтр:

1. Очистите щеточкой от пыли и грязи
2. Промойте теплой водой с МЯГКИМ моющим средством
3. Перед применением убедитесь, что фильтр высох

Меры предосторожности

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство, если только это не делает специалист поддержки/сервиса.
 2. При эксплуатации устройства не закрывайте входное или выходное отверстие, так как устройство может деформироваться или загореться из-за перегрева.
 3. При использовании этого изделия не всасывайте зажигательные средства, например, окурки.
 4. Храните устройство в недоступном для детей месте.
 5. Не чистите устройство агрессивными жидкостями, такими как растворитель, лак и т.д.
 6. Не используйте пылесос, если у него нет пылесборника и фильтра, они сломаны или частично сломаны, и своевременно заменяйте их, иначе это приведет к повреждению устройства.
 7. Перед зарядкой убедитесь, что переключатель выключен.
- ! Категорически запрещается использовать пылесос во время зарядки.

ГАРАНТИЯ:

Если возникли какие-то проблемы с товаром, повреждения, недокомплект или не работает. Пожалуйста, не спешите оставлять негативный отзыв. С нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

С уважением, команда FELFRI!

 +7 (916) 572 30 93

 uqas.official@gmail.com

 @uqas_support

 FELRI.RU

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ:

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений самостоятельно или третьими лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и иными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

FELFRI

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР
АККУМУЛЯТОРНОГО ПЫЛЕСОСА